

Panasonic KX-TG6861G

Wahlwiederholung starten

Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen:
Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert (jeweils maximal 24-stellig).

1. **Wahlwiederholungsliste öffnen**
   Drücke die "Wahlwiederholungstaste" auf deinem Telefon.



2. **Nummer auswählen**
   Navigiere mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ zur gewünschten Nummer in der Liste.



3. **Anruf starten**
   Drücke die grüne "Anruftaste", um den gewählten Eintrag anzurufen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.