



Panasonic KX-TG6861G

Wahlwiederholung starten

Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen:

Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert (jeweils maximal 24-stellig).

1. Wahlwiederholungsliste öffnen

Drücke die "Wahlwiederholungstaste" auf deinem Telefon.



2. Nummer auswählen

Navigiere mit den Pfeiltasten ▲ oder ▼ zur gewünschten Nummer in der Liste.



3. Anruf starten

Drücke die grüne "Anruftaste", um den gewählten Eintrag anzurufen.



