



AEG L6FB64470

Behebung Fehler EF0

Der Fehlercode EF0 weist darauf hin, dass Wasser in die Bodenwanne des Geräts gelangt ist und der Schwimmerschalter ausgelöst wurde.

Ursachen können sein:

- Zu viel Waschmittel führt zu übermäßiger Schaumbildung, die in die Bodenwanne überlaufen kann.
- Defekte Türdichtungen oder beschädigte Schläuche können Wasser austreten lassen.
- Das Waschen von wenigen oder großen Wäschestücken kann eine Unwucht verursachen, die den Schleudervorgang beeinträchtigt.

1. Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.

2. Wasser aus der Bodenwanne entfernen

- Vorsichtig die Waschmaschine nach vorne kippen, damit das Wasser ablaufen kann.
- Ein saugfähiges Tuch unterlegen, um austretendes Wasser aufzufangen.

3. Türdichtung und Schläuche überprüfen:

- Kontrolliere die Türdichtung auf Risse oder Beschädigungen.
- Überprüfe alle sichtbaren Schläuche auf Undichtigkeiten.

4. Waschmittelmenge anpassen:

Verwende die vom Hersteller empfohlene Menge an Waschmittel, angepasst an die Wasserhärte und Beladungsmenge.

5. Gerät zurücksetzen:

Nach dem Entfernen des Wassers und der Überprüfung der Dichtungen das Gerät wieder anschließen und ein neues Waschprogramm starten.

Wenn der Fehlercode EF0 weiterhin angezeigt wird: In solchen Fällen empfiehlt es sich, den Kundendienst zu kontaktieren. In Deutschland erreichst du diesen unter der Telefonnummer 0911 / 323 2110

Bedienungsanleitung24.de