

Garmin Forerunner 645 Music

Auto-Pause aktivieren-deaktivieren

Du kannst die Auto-Pause-Funktion verwenden, um den Timer automatisch anzuhalten, wenn du dich nicht mehr fortbewegst. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Aktivität Ampeln oder andere Stellen enthält, an denen du anhalten musst.

Hinweis: Wenn der Timer angehalten oder unterbrochen wurde, werden keine Protokolldaten aufgezeichnet.

1. Halte die **UP-Taste** gedrückt.



2. Wähle **Einstellungen > Aktivitäten und Apps**.

3. Wähle eine Aktivität aus.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht für alle Aktivitäten verfügbar.

4. Wähle die **Aktivitätseinstellungen**.

5. Wähle **Auto Pause**.

6. Wähle eine Option:

    - **Wenn angehalten:** Der Timer wird automatisch angehalten, wenn du dich nicht mehr fortbewegst.

    - **Benutzerdefiniert:** Der Timer wird automatisch angehalten, wenn deine Pace oder Geschwindigkeit unter einen bestimmten Wert absinkt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.