

XOMAX XM-R286



LED Farbe einstellen-ändern

Um die Beleuchtungsfarbe zu ändern, stehen dir sieben verschiedene Farben zur Verfügung: Grün, Blau, Türkis, Weiß, Gelb, Rot und Lila. Diese kann man manuell auswählen oder einen automatischen Farbwechsel aktivieren, bei dem die Farben in einer Schleife wechseln.

1. Radio zunächst einschalten.
2. Drücke nun mehrmals auf den Drehknopf, bis im Display „**AUTO**“ erscheint.



3. Drehe dann den Drehknopf, um zwischen den Farben zu wechseln.



4. Verfügbare Farben:

- AUTO (automatischer Farbwechsel alle 3 Sekunden)
- BLUE (Blau)
- GREEN (Grün)
- CYAN
- RED (Rot)
- PURPLE (Lila)
- YELLOW (Gelb)
- WHITE (Weiß)

Anzeige auf dem Bildschirm	entsprechende Farbeinstellung
<i>AUTO</i>	Auto
<i>BLUE</i>	Blau
<i>GREEN</i>	Grün
<i>CYAN</i>	Cyan
<i>RED</i>	Rot
<i>PURPLE</i>	Lila
<i>YELLOW</i>	Gelb
<i>WHITE</i>	Weiß

5. Die Farbe wird automatisch gespeichert, sobald du sie auswählst.

Falls das Radio die Farbe nach dem Ausschalten nicht behält, liegt das meist an: - fehlender Dauerplus-Verbindung (rotes und gelbes Kabel müssen korrekt angeschlossen sein) - oder einem Rücksetzmodus im System