

Gigaset Comfort 520A

Tastentöne aktivieren-deaktivieren

So kannst du die Tastentöne aktivieren oder deaktivieren.

1. **Menü öffnen**
   Drücke die "Menü"-Taste auf dem Mobilteil.



2. **Zu den Einstellungen**
   Navigiere mit den Pfeiltasten zu "Einstellungen".



3. Bestätige mit der "OK"-Taste.



4. **Töne & Signale auswählen**
   Wähle im Menü "Töne & Signale" aus und drücke "OK".

5. **Hinweistöne aufrufen**
   Navigiere zum Eintrag "Hinweistöne" und bestätige wieder mit "OK".

6. **Tastenklick aktivieren/deaktivieren**
   Wähle "Tastenklick" aus, ändere die Einstellung von "Ein" auf "Aus" - oder umgekehrt; ja nachdem, was du möchtest. Bestätige mit "OK".

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.