



Gigaset Comfort 520A

Tastentöne aktivieren-deaktivieren

So kannst du die Tastentöne aktivieren oder deaktivieren.

1. Menü öffnen

Drücke die "Menü"-Taste  auf dem Mobilteil.



2. Zu den Einstellungen

Navigiere mit den Pfeiltasten zu "Einstellungen".



3. Bestätige mit der "OK"-Taste.



4. Töne & Signale auswählen

Wähle im Menü "Töne & Signale" aus und drücke "OK".

5. Hinweistöne aufrufen

Navigiere zum Eintrag "Hinweistöne" und bestätige wieder mit "OK".

6. Tastenklick aktivieren/deaktivieren

Wähle "Tastenklick" aus, ändere die Einstellung von "Ein" auf "Aus" - oder umgekehrt; ja nachdem, was du möchtest. Bestätige mit "OK".