



Brennenstuhl DZL 2016

Wochentag und Uhrzeit einstellen

So stellst du den aktuellen Wochentag und die Uhrzeit ein:

1. Drücke **gleichzeitig** die Tasten **PROG/+** und **Minus**, damit die Uhrzeit angezeigt wird.



2. Halte die **SET**-Taste **mindestens zwei Sekunden** lang gedrückt, bis der Wochentag blinkt. Jetzt beginnt der Einstellmodus.



3. Wähle mit **PROG/+** oder **Minus** den richtigen Wochentag aus und bestätige ihn mit der **SET**-Taste.



4. Nun blinkt die Stundenanzeige. Stelle die Stunde mit **PROG/+** oder **Minus** ein und bestätige wieder mit **SET**.

5. Zum Schluss blinkt die Minutenanzeige. Stelle die Minuten wie zuvor ein und bestätige sie mit der **SET**-Taste.

Hinweis: Die Sekunden lassen sich nicht einstellen.