



JVC LT-32VF5157

Sleeptimer einstellen

So stellst du den Sleeptimer ein:

1. Drücke die **Home-Taste** auf der Fernbedienung.
2. Geh zu **Einstellungen**, aber drücke **NICHT** OK.
3. Warte ein paar Sekunden – dann erscheinen über **Einstellungen** zusätzliche Optionen.
4. Wähle **Ausschalt-Timer** aus und stell die gewünschte Zeit ein.
5. Falls du Timer nicht finden kannst, prüf im Menü unter **System > Timer** (je nach Modell kann der Menüpunkt leicht anders heißen)