


# Google Pixel Watch 3

## Google Pixel Watch 3 zurücksetzen (ohne Entsperrmuster)

Du kannst die Watch in den Werkszustand zurücksetzen, auch wenn du das Muster vergessen hast.

1. **Watch ausschalten:**
   Halt die Krone gedrückt bis die Uhr ausgeschaltet ist.

2. **Recovery-Modus starten:**
   Halt die Krone wieder lang gedrückt bis das Google-Logo erscheint. Dann mehrfach schnell die Krone drücken, bis du im „Bootloader“-Modus bist.

3. **Recovery Mode auswählen:**
   Dreh die Krone um „Recovery Mode“ auszuwählen. Drücke zur Bestätigung.

4. **Wipe data / factory reset:**
   Wenn das Android-Männchen erscheint, halt die Krone gedrückt und drück dann einmal kurz die Krone zusätzlich. Jetzt kommst du ins Recovery-Menü. Wähle mit der Krone **Wipe data/factory reset** und bestätige wieder durch Drücken.

5. Nach dem Zurücksetzen startet die Watch neu und du kannst sie wie neu einrichten.

***Wichtig: Nach dem Zurücksetzen musst du dich mit dem Google-Konto anmelden, das vorher mit der Watch verknüpft war (Diebstahlschutz / FRP – Factory Reset Protection). Ohne dieses Konto geht die Einrichtung nicht weiter.***

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*