



Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 zurücksetzen (ohne Entsperrmuster):

Du kannst die Watch in den Werkszustand zurücksetzen, auch wenn du das Muster vergessen hast.

1. Watch ausschalten:

Halt die Krone gedrückt bis die Uhr ausgeschaltet ist.

2. Recovery-Modus starten:

Halt die Krone wieder lang gedrückt bis das Google-Logo erscheint. Dann mehrfach schnell die Krone drücken, bis du im „Bootloader“-Modus bist.

3. Recovery Mode auswählen:

Dreh die Krone um „Recovery Mode“ auszuwählen. Drücke zur Bestätigung.

4. Wipe data / factory reset:

Wenn das Android-Männchen erscheint, halt die Krone gedrückt und drück dann einmal kurz die Krone zusätzlich. Jetzt kommst du ins Recovery-Menü. Wähle mit der Krone **Wipe data/factory reset** und bestätige wieder durch Drücken.

5. Nach dem Zurücksetzen startet die Watch neu und du kannst sie wie neu einrichten.

Wichtig: Nach dem Zurücksetzen musst du dich mit dem Google-Konto anmelden, das vorher mit der Watch verknüpft war (Diebstahlschutz / FRP – Factory Reset Protection). Ohne dieses Konto geht die Einrichtung nicht weiter.