



CAT S60 Smartphone

Voice Assistant (TalkBack) deaktivieren

1. Option 1: Über die Lautstärketasten

Drücke und halte gleichzeitig die **Lauter- und Leiser-Taste** für einige Sekunden.

2. Option 2: Über die Einstellungen

Entsperrt zunächst das Gerät: Verwende zwei Finger gleichzeitig, um über den Bildschirm zu wischen, da im TalkBack-Modus normale Wischgesten nicht funktionieren.

3. Tippe mit einem Finger einmal auf das **Einstellungen**-Symbol, bis es umrandet ist, dann tippe zweimal schnell hintereinander darauf.

4. Navigiere zu **Bedienungshilfen** oder **Barrierefreiheit**: Wieder mit einem Finger antippen → dann doppelantippen.

5. Wähle **TalkBack**: Antippen → doppelantippen.

6. Deaktiviere TalkBack: Antippen → doppelantippen.