



GARDENA SILENO minimo

Zeitplan am Gerät deaktivieren

HINWEIS: Dadurch wird der Zeitplan vorübergehend **deaktiviert**.

Der Zeitplan wird **nicht** dauerhaft gelöscht, sondern lediglich außer Kraft setzt.

1. Drücke die **STOP**-Taste, um den Mähroboter anzuhalten.
2. Halte die **START**-Taste **für 1 Sekunde gedrückt** und anschließend die **OK**-Taste, um das Menü aufzurufen.
3. Zeitplan ausschalten:
 - Navigiere zu **Zeitplan ausschalten**.
 - Bestätige mit der **OK**-Taste.