



Canon Pixma MX495

Problembesehung Fehlercode 1403

Fehler 1403 weist darauf hin, dass der Drucker die FINE-Tintenpatrone oder den Druckkopf nicht erkennt – entweder weil sie defekt, nicht korrekt eingesetzt oder nicht kompatibel sind.

1. Patronen entfernen & wieder einsetzen

- Drucker ausschalten und öffnen
- Alle Patronen herausnehmen und anschließend wieder korrekt einsetzen
- **Sicherstellen, dass ggf. Schutzfolie oder Transfer-Tape vollständig entfernt wurde**
- **Drucker nun neu starten. Meist löst dies das Problem bereits.**

2. Druckkopf reinigen (wenn wiederholter Fehler)

- Drucker ausschalten, Netzstecker abziehen
- Druckkopf herausnehmen
- Kontakte mit isopropylhaltigem Reinigungstupfer säubern, trocknen lassen (~30 Minuten)
- Danach Druckkopf und Patronen wieder einsetzen, Drucker für 5 Minuten ohne Strom lassen (reset)

3. Ausrichtung und Firmware-Reset

- Nach Reinigen: Drucker einschalten, Auto Head Alignment durchführen (im Menü unter „Wartung“)
- Wenn Fehler erneut auftritt: Deckel schließen, Drucker einschalten und mit geschlossener Haube starten – kann temporär helfen

4. Druckkopf/Patrone ersetzen

Tritt der Fehler weiterhin auf, ist die Patrone oder der Druckkopf vermutlich defekt. Ist der Druckkopf beschädigt, muss er gewechselt oder der Drucker zur Reparatur eingeschickt werden – oft ist bei älteren

Geräten jedoch eine Neuanschaffung wirtschaftlicher

Bedienungsanleitung24.de