

Canon Pixma MX495

Problembehebung Fehlercode 1403

Fehler 1403 weist darauf hin, dass der Drucker die FINE-Tintenpatrone oder den Druckkopf nicht erkennt – entweder weil sie defekt, nicht korrekt eingesetzt oder nicht kompatibel sind.

1. **Patronen entfernen & wieder einsetzen**

   - Drucker ausschalten und öffnen
   - Alle Patronen herausnehmen und anschließend wieder korrekt einsetzen

   - **Sicherstellen, dass ggf. Schutzfolie oder Transfer-Tape vollständig entfernt wurde**

     → Drucker nun neu starten. Meist löst dies das Problem bereits.

2. **Druckkopf reinigen (wenn wiederholter Fehler)**

   - Drucker ausschalten, Netzstecker abziehen
   - Druckkopf herausnehmen
   - Kontakte mit isopropylhaltigem Reinigungstupfer säubern, trocknen lassen (~30 Minuten)
   - Danach Druckkopf und Patronen wieder einsetzen, Drucker für 5 Minuten ohne Strom lassen (reset)

3. **Ausrichtung und Firmware-Reset**

   - Nach Reinigen: Drucker einschalten, Auto Head Alignment durchführen (im Menü unter „Wartung“)
   - Wenn Fehler erneut auftritt: Deckel schließen, Drucker einschalten und mit geschlossener Haube starten – kann temporär helfen

4. **Druckkopf/Patrone ersetzen**
   Tritt der Fehler weiterhin auf, ist die Patrone oder der Druckkopf vermutlich defekt. Ist der Druckkopf beschädigt, muss er gewechselt oder der Drucker zur Reparatur eingeschickt werden – oft ist bei älteren

Bedienungsanleitung24.de

Geräten jedoch eine Neuanschaffung wirtschaftlicher

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.