

GOURMETmaxx XXL Heißluftfritteuse 04782

Temperaturanzeige umstellen von °F auf °C

So stellst du bei der GOURMETmaxx Heißluftfritteuse von °F auf °C um:

1. **Tasten-Kombination**
   Drücke gleichzeitig diese 3 Tasten:

   - Temperatur „+“ (links)
   - Temperatur „−“ (links)
   - Zeit „−“ (rechts)



2. **Halte alle 3 Tasten gleichzeitig für ca. 5 Sekunden gedrückt.**

3. Das Display **piept** kurz.

4. Die **Anzeige wechselt** von °F auf °C.

Die Temperaturanzeige zeigt wieder korrekte Celsius-Werte (z. B. 100 °C statt 200 °F).

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.