



GOURMETmaxx XXL Heißluftfritteuse 04782

Temperaturanzeige umstellen von °F auf °C

So stellst du bei der GOURMETmaxx Heißluftfritteuse von °F auf °C um:

1. Tasten-Kombination

Drücke gleichzeitig diese 3 Tasten:

- Temperatur „+“ (links)
- Temperatur „-“ (links)
- Zeit „-“ (rechts)



2. Halte alle 3 Tasten gleichzeitig für ca. 5 Sekunden gedrückt.

3. Das Display **piept** kurz.

4. Die **Anzeige wechselt** von °F auf °C.

Die Temperaturanzeige zeigt wieder korrekte Celsius-Werte (z. B. 100 °C statt 200 °F).