



Retevis Reteless T-AC04

Tür--Hauptcode ändern

Du musst als Hauptbenutzer angemeldet sein, sonst funktioniert die Änderung nicht. Nach dem Ändern des Codes ist der alte Code nicht mehr gültig. Bewahre den neuen Code sicher auf!

1. In den Programmiermodus wechseln

Drücke: * [aktueller Hauptcode] #
(Werkseinstellung: 999999)

2. Code ändern

Drücke: 0 [neuer Code] # [neuer Code wiederholen] #

Beispiel:

0 123456 # 123456 #

Der neue Hauptcode muss 6 bis 8 Ziffern lang sein.

3. Programmiermodus verlassen

Drücke: *