

1. TV einschalten.

beschreiben den Reset-Vorgang.

Toshiba 24WK3C63DA

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

2. Drücke die Home-Taste auf der Fernbedienung.
3. Zu den Einstellungen navigieren.
4. Wähle im Menü: Einstellungen → Support → Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Du wirst aufgefordert, deinen PIN einzugeben (Standard: 0000 oder 1234; falls geändert, den eigenen PIN verwenden)
5. Bestätige den Hinweis, dass alle persönlichen Einstellungen und Daten gelöscht werden.
6. Der Fernseher startet anschließend neu und befindet sich im Auslieferungszustand.
7. Bei fehlender Fernbedienung oder Menüzugriff
8. Gerät vom Strom trennen (Stecker ziehen) \rightarrow ca. 60 Sekunden warten.
9. Ein-/Ausschaltknopf (am Gerät, nicht der Fernbedienung) gedrückt halten

10. Währenddessen das Gerät wieder einschalten \rightarrow bis zum Toshiba-Logo gedrückt halten.

11. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Auswahl "Factory Reset" bzw. "Werkseinstellungen"