

Blackview BV9300 Pro

APN Einstellung

Falls 5G trotzdem nicht läuft, kann es an der Netzabdeckung oder am Vertrag liegen. Manche Tarife sind auf 4G begrenzt – dann hilft nur ein Tarif-Upgrade.

1. **Netzwerkeinstellungen öffnen**
   Einstellungen → Netzwerk & Internet → Mobilfunknetz → Zugangspunkte (APN)

2. **Neuen APN hinzufügen**
   Tippe auf das + oder Neuer APN und trage die Daten deines Mobilfunkanbieters exakt ein.

3. **APN speichern und auswählen**
   Speichern → den neuen APN aktivieren (Häkchen setzen).

4. **Netzmodus prüfen**
   Unter Mobilfunknetz sicherstellen, dass 5G (bevorzugt) oder 4G/5G automatisch ausgewählt ist.

5. **Neustart durchführen**
   Gerät ausschalten, 30 Sekunden warten, wieder einschalten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.