



Technoline WS9130

Grundeinstellungen vornehmen

Im Falle eines Batteriewechsels bei einer der Einheiten muss bei allen Einheiten eine neue Grundeinstellung vorgenommen werden. Dies ist nötig, da der Außensender bei Inbetriebnahme einen Zufallssicherheitscode an die Wetterstation sendet, der von dieser innerhalb der ersten drei Minuten empfangen und gespeichert werden muss.

1. Batterien zuerst in den **Außensender** einsetzen.
2. Innerhalb von **30 Sekunden** die Batterien in die Wetterstation einsetzen.
3. Erscheint nach 60 Sekunden nichts am Display:
alle Batterien kurz raus, 10 Sekunden warten, erneut einsetzen.
4. Warte, bis die Außentemperatur erscheint (max. 3 Minuten).
Wenn nicht: **Batterien aus beiden Geräten entfernen und ab Schritt 1 neu starten.**
5. Stelle Außensender und Station so auf, dass der 433 MHz-Empfang gut ist (max. 100 m Abstand), erst dann endgültig montieren.
6. Sobald die Außentemperatur da ist, startet der DCF77-Zeitempfang automatisch. Dauer meist 3–5 Minuten; automatische Versuche u. a. gegen 1:00/2:00/3:00 Uhr (falls nötig 4:00/5:00).