



TRJZWA Solar Bewässerungssystem BSV-IC305

Intervall einstellen

So programmierst du, dass es alle 12 Stunden für 10 Minuten wässert – also 2-mal täglich:

1. Drehschalter auf ON

Das Gerät ist im Arbeitsmodus.



2. Drehschalter auf HOW LONG

- „sec“ blinkt. Stelle 00 mit ▲/▼ ein, dann OK.
- „min“ blinkt. Stelle 10 ein, dann OK.



3. Drehschalter auf HOW OFTEN

- „hour“ blinkt. Stelle 12 ein, dann OK.
- „day“ blinkt. Stelle 00, dann OK.

4. (optional) Drehschalter auf START TIME

- Gewünschte erste Bewässerungszeit (z. B. 06:00) mit ▲/▼ einstellen, jedes Feld mit OK bestätigen.
- Danach wiederholt das Gerät automatisch alle 12 Stunden (z. B. 06:00 und 18:00).

5. Drehschalter auf ON belassen

Läuft nun automatisch nach deinen Werten.

6. Manueller Start jederzeit: ▼-Taste 2 Sek. halten.



7. Pause: PAUSE-Taste kurz drücken.



Zusammenfassung

- HOW LONG = 10 min
- HOW OFTEN = 12 hour, day = 00
- START TIME = nach Wunsch
- Modus = ON (Automatik)

Ergebnis: 2× pro Tag jeweils 10 Minuten Bewässerung.