

ECHOSAT 2990 Combo

Sender sortieren

Über die integrierte Kanallistenverwaltung kannst du Sender ganz einfach verschieben und speichern.

1. Drücke die **MENU**-Taste auf der Fernbedienung, um ins Hauptmenü zu gelangen.



2. Navigiere oben im Menü zum Reiter Kanalliste und öffne ihn.

3. Wähle oben den **gelben Reiter „Bewegen“**, um den Verschiebemodus zu starten.



4. Markiere mit den Pfeiltasten den Sender, den du verschieben möchtest, und bestätige die Auswahl.

5. Bewege dich mit den Pfeiltasten an die gewünschte Zielposition und bestätige, damit der Sender dorthin verschoben wird.

6. Wiederhole die Schritte 4 und 5, bis du alle Sender in die gewünschte Reihenfolge gebracht hast.

7. Beende den Vorgang mit **EXIT**. Wenn die Abfrage „Änderungen speichern?“ erscheint, wähle JA und bestätige – nur so bleibt deine neue Reihenfolge dauerhaft gespeichert.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.