



eufy G50

Zeitplan entfernen

Überprüfe auch die Zeitzoneneinstellungen in der App und auf deinem Smartphone, um sicherzustellen, dass keine automatischen Startzeiten falsch interpretiert oder aktiv bleiben.

So startet dein eufy künftig nicht mehr automatisch zur gleichen Zeit.

1. Öffne die **eufy Clean-App**.
2. Navigiere in der oberen linken Ecke über die **drei Linien** zum Menüpunkt **Zeitplan** bzw. **Schedule**.
3. Wähle den eingerichteten Reinigungseintrag (z. B. „jeden Tag um X Uhr“).
4. Deaktiviere oder lösche diesen Eintrag — damit startet er nicht mehr automatisch.