



Uleway G381

SMS-Ton stummschalten

So schaltest du beim Uleway G381 den SMS-Ton aus:

1. Drücke die **Menü-Taste**.
2. Wähle **Einstellungen** und bestätige mit **OK**.
3. Gehe zu **Benutzerprofile** und drücke **OK**.
4. Wähle das aktuell aktive Profil.
5. Drücke **Optionen**.
6. Wähle **Anpassen** und bestätige mit **OK**.
7. Scrolle zu Nachricht bzw SMS-Ton.
8. Stelle die Einstellung auf **Aus** oder **Lautlos**.
9. Speichere die Änderung mit **Optionen** → **Speichern**.
10. Bestätige mit **OK**, damit das Profil die Änderung übernimmt.