

Samsung Galaxy Watch 6

Benachrichtigungen auf stumm schalten

Du kannst den Nachrichteneingang auf deiner Galaxy Watch 6 auf lautlos stellen, indem du die Benachrichtigungseinstellungen anpasst.

Es gibt zwei Möglichkeiten: direkt an der Uhr oder über die Galaxy Wearable App.

1. **Direkt an der Uhr:**
   Wische auf dem Zifferblatt nach oben, um das Menü zu öffnen.

2. Gehe zu **Einstellungen**.

3. Wähle **Töne und Vibration**.

4. Stelle den Benachrichtigungston auf **Aus** oder wähle nur **Vibration**, wenn du sie behalten möchtest.

---

5. **Über die Galaxy Wearable App:**
   Öffne die Galaxy Wearable App auf deinem Smartphone.

6. Wähle deine **Galaxy Watch 6**.

7. Gehe zu **Uhr-Einstellungen → Benachrichtigungen**.

8. Wähle die jeweilige App (z. B. Nachrichten) aus und deaktiviere **Ton** oder schalte die Benachrichtigungen komplett stumm.

Tipp: Wenn du gar nichts hören oder fühlen möchtest, kannst du die Uhr auch in den **Nicht stören**-Modus oder in den **Lautlos**-Modus versetzen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.