



Souccess Wetterstation COLOR

Fehlerbehandlung: Keine Anzeige der Außentemperatur

Achte darauf, dass der im Display der Basisstation eingestellte Kanal (1, 2 oder 3) exakt mit dem am Außensensor (im Batteriefach) gesetzten Kanal übereinstimmt. Eine Abweichung verhindert die Datenübertragung.

1. **Entferne für ca. 5 Minuten die Batterien aus dem Außensensor.**
2. Wähle einen **anderen Kanal** (z. B. Kanal 3, wenn zuvor 2 verwendet wurde).
3. Platziere den **Außensensor dicht neben die Basisstation.**
4. **Setze die Batterien wieder ein.**
5. Wähle auf der **Station den passenden Kanal.**
6. Halte die **CHANNEL-Taste für 3–5 Sekunden gedrückt**: Die Anzeige blinkt und startet den Suchlauf.
7. Innerhalb von 90 Sekunden sollte die Außentemperatur erscheinen. Wenn nicht, Kanal erneut wechseln und wiederholen.