

Canon PIXMA TS7450i

Zwei Seiten pro Blatt deaktivieren

Wenn statt einer Seite pro Blatt immer zwei Seiten nebeneinander gedruckt werden ist in den Druckeinstellungen „2-auf-1“ aktiviert.

So stellst du das wieder zurück:

1. **Windows**
   Dokument öffnen und **Datei → Drucken** wählen.

2. Den Drucker **Canon TS7450i auswählen** und auf **Druckeinstellungen** klicken.

3. Zum Reiter **Seite einrichten** wechseln.

4. Bei Seitenlayout kontrollieren, ob dort 2 Seiten pro Blatt eingestellt ist.

5. Auf **1 Seite pro Blatt umstellen**.

6. Mit **OK** bestätigen und den Druck starten.

---

7. **macOS**
   Dokument öffnen und **Ablage → Drucken** wählen.

8. Den Drucker **Canon TS7450i auswählen**.

   Im Druckdialog im Drop-Down **Layout** auswählen.

9. Bei Seiten pro Blatt den Wert auf **1** stellen.

10. Druck starten.

Danach wird wieder jede Seite normal und einzeln auf ein DIN-A4-Blatt gedruckt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.