

Dewenwils HDWT01A

Automatische Bewässerungszeiten einstellen

Damit der Bewässerungscomputer nicht nur manuell, sondern auch automatisch nach Zeitplan arbeitet, müssen Uhrzeit, Wochentag, Bewässerungstage und Startzeiten korrekt programmiert werden.

Viele Probleme entstehen, weil Eingaben nicht mit OK bestätigt oder der Modus nicht auf AUTO gestellt wird.

1. **Uhrzeit einstellen**
   Taste **OK** so lange drücken, bis die Uhr blinkt.



2. Mit **+** / **–** die aktuelle Zeit und den Wochentag einstellen.



3. Mit **OK** bestätigen.



4. **Bewässerungstage festlegen**
   Menü **Bewässerungstage** aufrufen und wählen, ob die Bewässerung an bestimmten Wochentagen, jeden 2. oder jeden 3. Tag erfolgen soll.

5. Mit **OK** bestätigen.



6. **Zone wählen**
   Zone A oder Zone B auswählen. Für jede Zone können bis zu 4 Zyklen programmiert werden.

7. **Zyklus programmieren**
   Startzeit einstellen (z. B. 07:00 Uhr).

8. Bewässerungsdauer festlegen (1–240 Minuten).

9. *Optional „Eco-Mode“ aktivieren: Gerät bewässert in Intervallen (z. B. 5 Minuten Wasser, 5 Minuten Pause).*

10. **Programm speichern**
    Alle Eingaben mit **OK** bestätigen.



11. Modus auf **AUTO** stellen.



Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.