

MAMMOTION YUKA

Reset - Auf Werkseinstellung zurücksetzen

So setzt du deinen YUKA mini auf Werkseinstellung zurück

1. YUKA mini **einschalten** und mit der **Mammotion-App koppeln**.

2. In der App: **Meine Geräte → YUKA mini** öffnen.

3. **Einstellungen (Zahnrad) → Geräteeinstellungen**.

   Die App führt die Geräteeinstellungen als eigenen Punkt.

4. **Werkseinstellungen wiederherstellen antippen**.

5. Warnhinweis ***Dabei werden alle Protokolle sowie das WLAN-Passwort gelöscht*** bestätigen.

6. Den Reset abwarten, der Roboter startet neu.

   Danach erneut wie beim ersten Setup in der App einrichten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.