



Bauknecht WM Elite 8AA

DEMO Modus beenden

Du erkennst du den Demo-Modus daran, dass im Display „DEMO“ angezeigt wird.

Der Demo-Modus wird im Handel genutzt, um Funktionen der Waschmaschine zu präsentieren, ohne dass ein echter Waschgang läuft. Damit du deine Maschine normal nutzen kannst, muss dieser Modus deaktiviert werden.

Die folgenden Aktionen müssen nacheinander und ohne Unterbrechung ausgeführt werden:

1. Maschine einschalten:

Betätige die **Ein/Aus-Taste**, um die Waschmaschine einzuschalten.



2. Maschine wieder ausschalten:

Drücke erneut die **Ein/Aus-Taste**, um sie **sofort** wieder auszuschalten.



3. START/PAUSE-Taste gedrückt halten:

Halte die **START/PAUSE-Taste** so lange gedrückt, bis ein Signalton (Summer) ertönt.



4. Maschine erneut einschalten:

Betätige wieder die **Ein/Aus-Taste**, um die Maschine einzuschalten.



5. Die Anzeige „DEMO“ blinkt und erlischt dann. Jetzt ist der Demo-Modus deaktiviert.