

Toshiba MW3-AG25PFI

Heißluftbacken einstellen

Bei der MW3-AG25PFI handelt es sich um eine Mikrowelle mit Grill und Heißluftfunktion. Eine klassische „Backofen-Temperaturwahl“ gibt es hier nicht, stattdessen arbeitet das Gerät mit vorgegebenen Heißluftprogrammen.

So kannst du backen:

1. Taste **Function (F)** drücken → mehrmals, bis im Display **Convection**/**Heißluft** erscheint.



2. Mit dem **Drehregler** die gewünschte Temperatur auswählen.



3. **Bestätigen**



4. Mit dem Drehregler die Backzeit einstellen.



5. **START**/**+30sec** drücken → der Backvorgang beginnt.



Wichtig: Temperaturwahl ist nur möglich, wenn du vorher die Convection/Heißluft-Funktion gewählt hast. Bei reiner Mikrowelle oder Grill gibt es keine Temperaturstufen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.