



Toshiba MW3-AG25PFI

Heißluftbacken einstellen

Bei der MW3-AG25PFI handelt es sich um eine Mikrowelle mit Grill und Heißluftfunktion. Eine klassische „Backofen-Temperaturwahl“ gibt es hier nicht, stattdessen arbeitet das Gerät mit vorgegebenen Heißluftprogrammen.

So kannst du backen:

1. Taste **Function (F)** drücken → mehrmals, bis im Display **Convection/Heißluft** erscheint.



2. Mit dem **Drehregler** die gewünschte Temperatur auswählen.



3. Bestätigen



4. Mit dem Drehregler die Backzeit einstellen.



5. **START/+30sec** drücken → der Backvorgang beginnt.



Wichtig: Temperaturwahl ist nur möglich, wenn du vorher die Convection/Heißluft-Funktion gewählt hast. Bei reiner Mikrowelle oder Grill gibt es keine Temperaturstufen.