



Telefunken XH32N750M

Einstellung am TV für Antennenempfang

1. Prüfe, ob an der Antennenbuchse hinten am Fernseher ein Kabel angeschlossen ist – entweder von einer Außenantenne oder einer Zimmerantenne.

2. Mit der Fernbedienung ins **Menü gehen** → **Einstellungen oder Setup / Installation / Sender** (je nach Menüstruktur).

3. Du musst **Antennensignal** wählen also **DVB-T2** („Antenne digital“).

Nicht Kabel oder Satellit.

4. **Menü** → **Sender / Sendersuche / Automatische Suche**

Dort wählst du **über Antenne (digital)** oder **DVB-T2 Starten**. Der Fernseher sucht dann alle Sender, die über Antenne in deiner Umgebung verfügbar sind.

5. Falls nach dem Suchlauf keine oder nur wenige Sender gefunden werden, liegt's ggf. am Signal:

- Die Antenne ist schlecht ausgerichtet oder zu weit/zu tief.
- Es ist eine ortsgebundene Einschränkung (z. B. Gebäude, Gelände).
- Die Antenne reicht nicht aus, oder es gibt Störungen.