

Telefunken XH32N750M

Einstellung am TV für Antennenempfang

1. Prüfe, ob an der Antennenbuchse hinten am Fernseher ein Kabel angeschlossen ist – entweder von einer Außenantenne oder einer Zimmerantenne.

2. Mit der Fernbedienung ins **Menü gehen → Einstellungen oder Setup** / **Installation** / **Sender** (je nach Menüstruktur).

3. Du musst **Antennensignal** wählen also **DVB-T2** („Antenne digital“).

   Nicht Kabel oder Satellit.

4. **Menü → Sender** / **Sendersuche** / **Automatische Suche**

   Dort wählst du **über Antenne (digital)** oder **DVB-T2 Starten**. Der Fernseher sucht dann alle Sender, die über Antenne in deiner Umgebung verfügbar sind.

5. Falls nach dem Suchlauf keine oder nur wenige Sender gefunden werden, liegt’s ggf. am Signal:

   - Die Antenne ist schlecht ausgerichtet oder zu weit/zu tief.
   - Es ist eine ortsgebundene Einschränkung (z. B. Gebäude, Gelände).
   - Die Antenne reicht nicht aus, oder es gibt Störungen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.