

# Ninja Air Fryer MAX

## Temperatur einstellen

In vielen Modi lässt sich die Temperatur unter 150 °C einstellen.

Der „Normalluftfritier-Modus“ (Air Fry) und andere „höhere“ Modi verlangen eine Mindesttemperatur nahe 150 °C oder höher, aber sie erlauben Werte darunter, solange man den passenden Modus auswählt.

1. **Gerät einschalten**

2. **Funktion wählen:**

    - Reheat (für 120–200 °C) oder
    - Dehydrate (für 40–90 °C)




Bedienungsanleitung24.de

3. Mit **TEMP ▲ oder ▼** die gewünschte Temperatur einstellen.




4. Mit **TIME ? oder ?** die gewünschte Dauer einstellen.




5. **Start/Stop drücken**




6. Zum Abbrechen oder Anpassen während des Laufs erneut Start/Stop drücken, danach TEMP bzw. TIME ändern und wieder starten.

---

Unter 150 °C kommst du nur mit Reheat (ab 120 °C) oder Dehydrate (40–90 °C). In Air Fry, Roast und Bake bleibt die Untergrenze bei 150 °C.

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*