



# Ninja Air Fryer MAX

## Temperatur einstellen

In vielen Modi lässt sich die Temperatur unter 150 °C einstellen.

Der „Normalluftfritier-Modus“ (Air Fry) und andere „höhere“ Modi verlangen eine Mindesttemperatur nahe 150 °C oder höher, aber sie erlauben Werte darunter, solange man den passenden Modus auswählt.

### 1. Gerät einschalten

### 2. Funktion wählen:

- Reheat (für 120–200 °C) oder
- Dehydrate (für 40–90 °C)



3. Mit **TEMP**  oder  die gewünschte Temperatur einstellen.



4. Mit **TIME**  oder  die gewünschte Dauer einstellen.



5. **Start/Stop** drücken



6. Zum Abbrechen oder Anpassen während des Laufs erneut Start/Stop drücken, danach TEMP bzw. TIME ändern und wieder starten.

---

Unter 150 °C kommst du nur mit Reheat (ab 120 °C) oder Dehydrate (40–90 °C). In Air Fry, Roast und Bake bleibt die Untergrenze bei 150 °C.