

Candy Smart Pro CSO 14105TE

Waschmaschine manuell bedienen

Auch ohne Zugang zu WLAN / App kannst du die Waschmaschine benutzen.

1. Zunächst sicherstellen, dass die **Maschine mit Strom versorgt ist** und der Wasserzulauf geöffnet ist.

2. Die **Tür (Bullauge) muss richtig eingerastet sein**.

3. Nutze das **Bedienfeld** / **den Drehknopf**, um das gewünschte Waschprogramm einzustellen (z. B. Baumwolle, Synthetik, Schnellwash etc.). In der Anleitung sind die Programme gelistet.



4. Drücke die **Start-/Pause-Taste**, um den Waschgang zu starten.



5. Funktionen, die über die App gesteuert werden, z. B. Startzeitverzögerung über App, Remote-Steuerung, kannst du weglassen.

   Die Maschine funktioniert auch mit den direkt am Gerät verfügbaren Bedienelementen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.