



## Candy Smart Pro CSO 14105TE

### Waschmaschine manuell bedienen

Auch ohne Zugang zu WLAN / App kannst du die Waschmaschine benutzen.

1. Zunächst sicherstellen, dass die **Maschine mit Strom versorgt ist** und der Wasserzulauf geöffnet ist.
2. Die **Tür (Bullauge) muss richtig eingerastet sein**.
3. Nutze das **Bedienfeld / den Drehknopf**, um das gewünschte Waschprogramm einzustellen (z. B. Baumwolle, Synthetik, Schnellwash etc.). In der [Anleitung](#) sind die Programme gelistet.



4. Drücke die **Start-/Pause-Taste**, um den Waschgang zu starten.



5. Funktionen, die über die App gesteuert werden, z. B. Startzeitverzögerung über App, Remote-Steuerung, kannst du weglassen.

Die Maschine funktioniert auch mit den direkt am Gerät verfügbaren Bedienelementen.