



## STC-1000 Temperaturregler

### Parameter einstellen

1. Halte die **S**-Taste für ca **3 Sekunden gedrückt**, bis die Set-LED leuchtet und "F1" im Display erscheint.



2. Mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ kannst du zwischen den Menüs F1 bis F4 wechseln.

- **F1:** Sollwert (Temperatur)
- **F2:** Hysterese (Differenz)
- **F3:** Verzögerungszeit (Delay)
- **F4:** Kalibrierung des Sensors (Temperaturkorrektur)



3. Wenn du beim gewünschten Menü (z. B. F1 oder F2) bist, **drücke S**, um den aktuellen Wert anzuzeigen. Danach **halte S** und benutze ▲ / ▼, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.

---

*Du kannst auch S + [?] / [?] gleichzeitig drücken, um den Wert schneller zu ändern.*

4. **Drücke kurz S**, um die neue Einstellung zu speichern und zurück zum Standard-Anzeigemodus zu wechseln.

Wenn du ~10 bis 30 Sekunden nichts drückst, wird das Menü automatisch verlassen.

#### 5. Modus Heizen / Kühlen berücksichtigen

Wenn du möchtest, dass der Regler bei Anstieg der Temperatur abschaltet (also "schließt" bei zu hoher Temperatur), brauchst du den **Kühlmodus (Cool)**.

Im Heizmodus (Heat) schaltet das Relais ein, wenn die Temperatur unter den Sollwert minus Hysterese fällt.