

STC-1000 Temperaturregler

Parameter einstellen

1. Halte die **S**-Taste für ca **3 Sekunden gedrückt**, bis die Set-LED leuchtet und "F1" im Display erscheint.



2. Mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ kannst du zwischen den Menüs F1 bis F4 wechseln.

- **F1:** Sollwert (Temperatur)
- **F2:** Hysterese (Differenz)
- **F3:** Verzögerungszeit (Delay)
- **F4:** Kalibrierung des Sensors (Temperaturkorrektur)



3. Wenn du beim gewünschten Menü (z. B. F1 oder F2) bist, **drücke S**, um den aktuellen Wert anzuzeigen. Danach **halte S** und benutze ▲ / ▼, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.

Du kannst auch S + ▲ / ▼ gleichzeitig drücken, um den Wert schneller zu ändern.

4. **Drücke kurz S**, um die neue Einstellung zu speichern und zurück zum Standard-Anzeigemodus zu wechseln.

   Wenn du ~10 bis 30 Sekunden nichts drückst, wird das Menü automatisch verlassen.

5. **Modus Heizen / Kühlen berücksichtigen**

   Wenn du möchtest, dass der Regler bei Anstieg der Temperatur abschaltet (also “schließt” bei zu hoher Temperatur), brauchst du den **Kühlmodus (Cool)**.

   Im Heizmodus (Heat) schaltet das Relais ein, wenn die Temperatur unter den Sollwert minus Hysterese fällt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.