



Bauknecht Supreme Chef MW 3391

Sprache auf Deutsch einstellen

Die Sprache lässt sich direkt am Gerät umstellen. Über das Einstellmenü kann man zwischen mehreren Sprachen wählen.

1. Taste **Drehteller Stop** 3 Sekunden gedrückt halten.



2. Den Drehknopf auf 2 stellen, damit gelangst du ins Menü **Language Settings.



3. Mit der **Bestätigungstaste** bestätigen.



4. Mit dem Drehknopf die gewünschte Sprache wählen (Deutsch = Option 4).

Optionen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sprache	Englisch	Italienisch	Französisch	Deutsch	Schwedisch	Spanisch	Niederländisch	Ungarisch	Slowakisch	Polnisch	Tschechisch

5. Nochmals mit der **Bestätigungstaste** speichern.

