



Canon PIXMA G4570

Uhrzeit und Datum einstellen

Eine richtige Einstellung von Datum und Uhrzeit sorgt dafür, dass das Gerät zuverlässig arbeitet und alle Funktionen korrekt genutzt werden können.

Die Einstellung erfolgt direkt über das Gerätemenü und kann jederzeit angepasst werden.

1. Schalte den Drucker ein.



2. Mit ▲ / ▼ **Einstellungen** markieren.



3. Mit **OK** Bestätigen.



4. **Geräteeinstellungen → Andere Geräteeinstellungen → Datums-/Uhrzeiteinstellungen**

5. Mit den Zifferntasten Datum und Uhrzeit eingeben.

Den Cursor mit ◀▶ an die richtige Stelle schieben. Jahr nur zweistellig eingeben, Uhrzeit im 24-Stunden-Format.



6. OK drücken zum Speichern.

