

Canon PIXMA G4570

Sommerzeit (DST) programmieren

Beim PIXMA G4570 gibt es im Menü keine separate Zeitzonen-Einstellung; du stellst direkt Datum/Uhrzeit ein und kannst optional die Sommerzeit programmieren.

1. Drucker einschalten.



2. Mit ▲ / ▼ Einstellungen markieren.



3. Mit **OK** Bestätigen.



- 4. Wähle Geräteeinstellungen → Andere Geräteeinstellungen → Sommerzeiteinstellungen
- 5. Mit **OK** Bestätigen.



6. **EIN** auswählen \rightarrow **OK**.

7. Startdatum festlegen

- $\circ \; \textbf{Monat} \; \text{w\"{a}hlen} \to \textbf{OK}$
- \circ Woche wählen (z. B. 4. Woche) \rightarrow OK
- $\circ \ \textbf{Wochentag} \ \text{w\"{a}hlen} \ (z. \ B. \ Sonntag) \rightarrow \textbf{OK}$
- ∘ **Uhrzeit** (24-Stunden-Format) eingeben → **OK**

8. Enddatum festlegen

- \circ Monat wählen \to OK
- \circ Woche wählen \to OK
- $\circ \ \, \text{Wochentag w\"{a}hlen} \to \text{OK}$
- $\circ \ \textbf{Uhrzeit} \ \text{eingeben} \to \textbf{OK}$

Damit ist die automatische Umstellung zwischen Normalzeit und Sommerzeit aktiviert.