



Canon PIXMA G4570

Sommerzeit (DST) programmieren

Beim PIXMA G4570 gibt es im Menü keine separate Zeitzonen-Einstellung; du stellst direkt Datum/Uhrzeit ein und kannst optional die Sommerzeit programmieren.

1. Drucker einschalten.



2. Mit ▲ / ▼ **Einstellungen** markieren.



3. Mit **OK** Bestätigen.



4. Wähle **Geräteeinstellungen** → **Andere Geräteeinstellungen** → **Sommerzeiteinstellungen**

5. Mit **OK** Bestätigen.



6. **EIN** auswählen → **OK**.

7. **Startdatum festlegen**

- **Monat** wählen → **OK**
- **Woche** wählen (z. B. 4. Woche) → **OK**
- **Wochentag** wählen (z. B. Sonntag) → **OK**
- **Uhrzeit** (24-Stunden-Format) eingeben → **OK**

8. **Enddatum festlegen**

- **Monat** wählen → **OK**
- **Woche** wählen → **OK**
- **Wochentag** wählen → **OK**
- **Uhrzeit** eingeben → **OK**

Damit ist die automatische Umstellung zwischen Normalzeit und Sommerzeit aktiviert.