



UNIVERSUM MP400-C

Klingelton einstellen-anpassen

So kannst du beim Universum MP400-C Handy den Klingelton und die Signalisierung deinen Wünschen anpassen. Über die Benutzerprofile lassen sich verschiedene Einstellungen speichern und ändern.

1. Drücke die **Menü-Taste** und wähle **Einstellungen**.

2. Gehe in den Punkt **Benutzerprofile**.

3. Wähle das gewünschte Profil (z. B. „Allgemein“, „Draußen“, „Lautlos“).

4. Wähle **Optio. → Anpassen**.

5. Signalisierungstyp einstellen

- Navigiere zu **Signalisierungstyp**.
- Wähle zwischen: Nur Klingeln, Nur Vibrieren, Vibrieren und Klingeln, Vibrieren dann Klingeln.

6. Klingeltyp einstellen

- Navigiere zu **Klingeltyp**.
- Wähle: Einzelsignal, Aufsteigend oder Wiederholen.

7. Klingelton ändern

- Navigiere zu **Ankommender Anruf**.
- Wähle einen Klingeltöne → *Kurz warten, dann wird er automatisch abgespielt.*