

## **UNIVERSUM MP400-C**

## Klingelton einstellen-anpassen

So kannst du beim Universum MP400-C Handy den Klingelton und die Signalisierung deinen Wünschen anpassen. Über die Benutzerprofile lassen sich verschiedene Einstellungen speichern und ändern.

- Über die Benutzerprofile lassen sich verschiedene Einstellungen speichern und ändern.
  - 2. Gehe in den Punkt **Benutzerprofile**.

1. Drücke die Menü-Taste und wähle Einstellungen.

- 3. Wähle das gewünschte Profil (z. B. "Allgemein", "Draußen", "Lautlos").
- 4. Wähle Optio. → Anpassen.
- 5. Signalisierungstyp einstellen
  - Navigiere zu Signalisierungstyp.
  - Wähle zwischen: Nur Klingeln, Nur Vibrieren, Vibrieren und Klingeln, Vibrieren dann Klingeln.
- 6. Klingeltyp einstellen
  - Navigiere zu Klingeltyp.
  - Wähle: Einzelsignal, Aufsteigend oder Wiederholen.

## 7. Klingelton ändern

- Navigiere zu Ankommender Anruf.
- $\circ$  Wähle einen Klingeltöne  $\to$  Kurz warten, dann wird er automatisch angespielt.