



KESSER K-OR-11R

Timer einstellen

Der Timer funktioniert wie eine klassische Zeitschaltuhr und wiederholt sich jeden Tag – er schaltet also nicht nach 24 Stunden endgültig ab, sondern arbeitet im Dauerzyklus.

1. Uhrzeit einstellen

Dreh den großen weißen Ring im Uhrzeigersinn, bis die aktuelle Uhrzeit bei der kleinen Pfeilmarkierung steht.

Wenn es 14 Uhr ist, drehst du so, dass die 14 am Pfeil steht.



2. Schaltzeiten wählen

Rund um den Ring siehst du viele kleine rote Segmente.

Runtergedrückt = Heizung AN

Hochgezogen = Heizung AUS

Du kannst also für jede halbe Stunde einstellen, wann der Radiator laufen soll.

Wenn er zwischen 6:00 und 8:00 Uhr laufen soll → Segmente zwischen 6 und 8 runterdrücken.



3. Betriebsart wählen

In der Mitte ist ein Schiebeschalter mit drei Symbolen.

I = Dauerbetrieb (Heizkörper läuft durch, Timer wird ignoriert).

Uhr-Symbol = Timerbetrieb (Heizkörper schaltet nach den eingestellten Segmenten ein/aus).

0 = Komplett AUS (kein Betrieb).

