



Dodosoul M800

Reihenfolge-Wiedergabe einstellen

1. Musik abspielen und währenddessen die **Optionstaste** drücken.



2. Es öffnet sich ein kleines Menü → **Play Mode** auswählen.

3. Mit den Pfeiltasten durch die Modi blättern:

- Normal / Sequential / Order = spielt Titel der Reihe nach ab
- Repeat One = ein Titel wiederholt sich
- Repeat All = ganze Liste wiederholt sich
- Shuffle / Random = zufällige Reihenfolge



4. **Normal / Sequential / Order auswählen** und mit **OK** bestätigen.



