

Dodosoul M800

Reihenfolge-Wiedergabe einstellen

1. Musik abspielen und währenddessen die Optionstaste drücken.



- 2. Es öffnet sich ein kleines Menü \rightarrow **Play Mode** auswählen.
- 3. Mit den Pfeiltasten durch die Modi blättern:
 - Normal / Sequential / Order = spielt Titel der Reihe nach ab
 - Repeat One = ein Titel wiederholt sich
 - Repeat All = ganze Liste wiederholt sich

Shuffle / Random = zufällige Reihenfolge



4. Normal / Sequential / Order auswählen und mit OK bestätigen.

